

PROFESSIONAL SEATING



CARACTERISTICAS



Cavaletti Prime



CONFIGURACIONES

PRIME 20200



20201 Presidente Giratoria Syncron Excéntrico Brazos Articulables Base Aluminio



20202 **Director Giratoria** Syncron Excéntrico Brazos Articulables Base Aluminio



20206 S **Director Aproximación** Estructura S Brazos Articulables

PRIME 20100



20101 Presidente Giratoria Relax Brazos Fijos Base Estampada



20102 **Director Giratoria** Relax Brazos Fijos Base Estampada



20103 **Director Giratoria Extra** Relax Brazos Fijos Base Estampada



20106 S **Director Aproximación** Estructura S Brazos Fijos

MASTER 20000



20001 **Presidente Giratoria** Relax Base Aluminio



20002 **Director Giratoria** Relax Base Estampada




20006 S **Director Aproximación** Estructura Balance (S)




DIBUJOS TÉCNICOS


PRIME 20200



20201 Presidente Giratoria




20202 Director Giratoria



20206 Director Aproximación


PRIME 20100




20101 Presidente Giratoria



20102 Director Giratoria









20106 S Director Aproximación

MASTER 20000



20001 Presidente Giratoria



20002 **Director Giratoria**



20006 S **Director Aproximación**

NOTA: Medidas extremas obtenidas sin utilizar un medidor de carga.



Cavaletti S/A Professional Seating Calle Dr. Hiram Sampaio, 550 Erechim/RS | Brazil | 99706-461 Tel: +55 54 3522.4100 comex@cavaletti.com.br www.cavaletti.com.br









